$$\eta_{SS-MOD} = \left[\eta_{SS-H} - \eta_{SS-L}\right]\left[\frac{T_C - T_{OA*}}{T_C - 15}\right] + \eta_{SS-L}$$