$$\mathrm{DRE} = \frac{\left(\mathrm{TVHC}_{\mathrm{inlet}} - \mathrm{TVHC}_{\mathrm{outlet}}\right)}{\mathrm{TVHC}_{\mathrm{inlet}}} \times 100 \qquad \text{(Eq. 2)}$$