$$\text{Power Factor} = \frac{\text{Ballast Input Power} \times \text{Input Voltage}}{\text{Input Current}}$$