$$\eta_{SS-MOD} = [\eta_{SS-H} - \eta_{SS-L}]\left[\frac{T_C - T_{OA*}}{T_C - 15}\right] + \eta_{SS-L}$$