$$\text{Highway CREE} = \frac{(\text{Start CREE} + \text{Running CREE})}{0.905}$$

Where:

$$\text{StartFC} = 0.33 \times \frac{((0.005515 \times \text{A}) + 1.13637 \times \text{StartFuel}_{75})}{60}$$

$$\text{Start CREE}_{75} = 3.6 \times (\text{Bag 1 CREE}_{75} - \text{Bag 3 CREE}_{75})$$

$$\text{RunningFC} = 1.007 \times \left[\frac{0.79}{\text{US06 Highway FE}} + \frac{0.21}{\text{HFET FE}}\right] + \left[0.377 \times 0.133 \times \left((0.00540 \times \text{A}) + \frac{0.1357}{\text{US06 FE}}\right)\right]$$