$$\text{Highway CREE} = \frac{(\text{Start CREE} + \text{Running CREE})}{0.905}$$

Where:

$$\text{Start CREE} = 0.33 \times \left(\frac{(0.76 \times \text{Start CREE}_{75} + 0.24 \times \text{Start CREE}_{20})}{60} \right)$$

$$\text{Start CREE}_{75} = 3.6 \times (\text{Bag 1 CREE}_{75} - \text{Bag 3 CREE}_{75}) + 3.9 \times (\text{Bag 2 CREE}_{75} - \text{Bag 4 CREE}_{75})$$

$$\text{Start CREE}_{20} = 3.6 \times (\text{Bag1 CREE}_{20} - \text{Bag3 CREE}_{20})$$

$$\text{Running CREE} = 1.007 \times \left[(0.79 \times \text{US06 Highway CREE}) + (0.21 \times \text{HFET CREE}) \right] +$$
$$0.133 \times 0.377 \times \left[\text{SC03 CREE} - \left((0.61 \times \text{Bag3CREE}_{75}) + (0.39 \times \text{Bag4CREE}_{75}) \right) \right]$$