$$\text{City CREE} = \frac{(\text{Start CREE} + \text{Running CREE})}{0.905}$$

Where:

$$\textit{Start CREE} = 0.33 \times \left(\frac{(0.76 \times \text{Start CREE}_{75} + 0.24 \times \text{Start CREE}_{20})}{4.1} \right)$$

$$\text{Start CREE}_{75} = 7.5 \times (\text{Bag1/2 CREE}_{75} - \text{Bag3/4 CREE}_{75})$$

$$\text{StartCREE}_{20} = 3.6 \times (\text{Bag1CREE}_{20} - \text{Bag3CREE}_{20})$$

$$\begin{aligned}\text{RunningCREE} = {} & 0.82 \times [(0.90 \times \text{Bag3/4CREE}_{75}) + (0.10 \times \text{US06CityCREE})] + \\ & 0.18 \times [(0.5 \times \text{Bag2CREE}_{20}) + (0.5 \times \text{Bag3CREE}_{20})] + \\ & 0.133 \times 1.083 \times [\text{SC03CREE} - (\text{Bag3/4CREE}_{75})]\end{aligned}$$