$$E_{fp} = \frac{Q_{cond-fp}}{EER} \times \frac{24\ h \times 1\ kW}{1\ day \times 1000\ W} \qquad (4\text{-}10)$$