$$\text{Highway CREE} = \frac{(\text{Start CREE} + \text{Running CREE})}{0.905}$$