$$PR = \frac{(WAE_{ci} + O_{ci}) - (WAE_{co} + O_{co})}{(WAE_{ci} + WAE_{u} + O_{ci} + O_{u})} \times 100 \qquad \text{(Eq. 2)}$$