$$P_i = \frac{P_{u,i}}{\alpha_i \times \left(\eta_{pump,STD} / 100 \right)}$$