$X^{k=1}(T_j) = \frac{\dot{Q}_c^{k=2}(T_j) - BL(T_j)}{\dot{Q}_c^{k=2}(T_j) - \dot{Q}_c^{k=1}(T_j)}$ the cooling mode, low capacity load factor for temperature bin j, dimensionless.