Equation 4.2-2 $$BL(T_j) = \frac{(T_{zl} - T_j)}{T_{zl} - 5°F} * C * \dot{Q}_c(95°F)$$