Calculate $\frac{RH(T_j)}{N}$ using Equation 4.2.3-2. Evaluate $\frac{e_h(T_j)}{N}$ using

$$\frac{e_h(T_j)}{N} = [X^{k=1}(T_j) * \dot{E}_h^{k=1}(T_j) + X^{k=2}(T_j) * \dot{E}_h^{k=2}(T_j)] * \delta(T_j) * \frac{n_j}{N}$$

where:

$$X^{k=1}(T_j) = \frac{\dot{Q}_h^{k=2}(T_j) - BL(T_j)}{\dot{Q}_h^{k=2}(T_j) - \dot{Q}_h^{k=1}(T_j)}$$