$$AOI_{Theoretical} = \left(\frac{Tracer_{sample}}{Tracer_{cylinder}}\right)\left(AOI_{cylinder}\right) + \left[1 - \left(\frac{Tracer_{sample}}{Tracer_{cylinder}}\right)\right]\left(AOI_{native}\right)$$