$$\eta_{del} = (Q_{out}/Q_{in}) \times 100, \%$$ Eq. 17

$$\eta_{del\ LHV} = (Q_{out}/Q_{in\ LHV}) \times 100, \%$$ Eq. 18