$$\mathrm{EPV2}_{\mathrm{iACTUAL}} = \mathrm{EPV2}_{\mathrm{iu}}\left(1 - \frac{\text{Nominal efficiency}\%}{100\%}\right)$$