$$PR_{im} = \frac{HAP_{im\text{-}in} - HAP_{im\text{-}out}}{HAP_{im\text{-}in}}$$