$$\mathrm{EPV1}_{\mathrm{iACTUAL}} = \mathrm{EPV1}_{\mathrm{iu}}\left(1 - \frac{\text{Nominal efficiency \%}}{100\%}\right)$$