$$K_w = \left(1 - \frac{\alpha \times CO_2\%\,\mathrm{conc(wet)}}{200}\right) - K_{w1}$$