$$K_w = \left(\frac{\left(1 - K_{W1}\right)}{1 + \frac{\alpha \times CO_2\%\,\mathrm{conc}(\mathrm{dry})}{200}} \right)$$