$$\mathrm{PR}_{\mathrm{im}} = \frac{\mathrm{HAP}_{\mathrm{im-in}} - \mathrm{HAP}_{\mathrm{im-out}}}{\mathrm{HAP}_{\mathrm{im-in}}}$$