$$c(\mathrm{atm}) = -\frac{1}{\alpha l}\left(\ln\frac{I}{I_0}\right) \tag{2a}$$

or

$$c(\mathrm{ppm}) = -\frac{10^6}{\alpha l}\left(\ln\frac{I}{I_0}\right). \tag{2b}$$